トップインインターライン 中通し 振出船竿

この竿を正しくご使用していただくた めに、ご使用になる前によくお読みく ださい。なお、後日必要な時のために お読みになった後は、大切に保管して ください。

使用上のご注意

⚠ 危険 ⚠ 警告 ⚠ 注意

△危険

感電注意

*この表示がある欄では、 誤った使い方をすると 「死亡または重傷」「傷害 または物損」が発生する 可能性があります。

73>/4\\//4

安全上のご注意

危険

高圧線への接近による放電や感電、さらに落雷による 感電は、最悪の場合重大事故(感電死)を招く恐れが あります。尚、水に濡れたグラスロッドも同様の危険 がありますのでご注意願います。





①電線との接触による感電

高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してくだ さい。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。

特に電線等に接触または、釣竿を近づけただけでも感 電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する 時は竿をたたみ高圧線・線路・鉄橋等の電線の下また は近くでは絶対に使用しないでください。



②落雷による感電

落雷による感電に注意してください。 使用中、雷が発生した時は、ただち に釣竿から離れ安全な場所に避難 してください。落雷による感電 死を招く恐れがあります。

③釣り場以外の電線による感電

釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生し ています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意し てください。感電による感電死を招く恐れがあります。

危険 気象条件により、空気中に電気を帯びている場合がございます。ビリビ リと電気を感じるのはその為です。天候の変化等により 危険を伴いますので、そうした場所での釣りはお避けく ださい。落雷・感電による感電死を招く恐れがあります。

警告 キャスティング 管告 (投げる)時の警告

振り込み時は周囲に人がいないか、十分に 安全を確認してください。釣針が人にささっ たり、ウキ、オモリが人に当たると非常に危 険で、重大事故に繋がる恐れがあります。





釣竿の固着(継部が食い込んで外れない時)は継目の両側近 くに、すべり止めを当てて握り、互いに逆方向へヒネリなが ら押して、継目をゆるめてください。その際、一気に力を入 れると釣竿の継目に手を挟み、ケガをする恐れがあります。



幼児の手の届く所には置かないで ください。予期せぬ事故やケガに 繋がる恐れがあります。

で使用前に必ずお読みください。

各部の名称と仕様

注意 根掛かりの外し方

根掛かり(水中、陸上での障害物に 仕掛けが絡み外れない状態)した時 は、無理に釣竿をあおらないで ください。竿が折れたり、外れ た仕掛けが飛んできてケガ をする恐れがあります。

その際、糸で手を切る場合がありますので、必

根掛かりは、出来るだけ、 糸を手にとって引っ張って糸を切ってください ず手袋やタオルで手を保護してください。

注意 破損時の取り扱い方

使用中、万一竿が破損(折れ、割れ、 欠け、剥離) した場合、破損した箇所 や破片で手などケガをする恐れがあり ますので触れないでください。



竿を釣りの目的以外に使用しない でください。竿が折れ、ケガの原因 になります。

竿の一部や穂先等を無理に曲げる と折れることがあります。折れた 竿の一部が反動で顔や体に当たり、 ケガをする恐れがあります。

安全に釣りをして頂くために

-、竿が破損してしまった場合、破損した竿の一部が反動で顔 や体に当たり、ケガをする恐れがあります。釣りをする際には、 安全のためサングラス (偏光グラス)、帽子の着用をお勧めします




●勢いよく竿を ●シャクリ等 あおらない で竿を立て すぎないで でくだ さい。 ください。

分解図

- ★イラストは、中通し振出船竿(3本仕舞)で説明されております。
- ★トップガイド、トップカバー、ワイヤー、下栓等のパーツ類は、 製品によって構造・仕様が異なります。
- ★中通しワイヤーは、取扱説明書に添付してあるか、または ワイヤー収納ケースに入っています。
- ★修理および部品請求の際にはこの名称をお使いください。

TG=トップガイド 、B=元竿

2番節 3B節 1番節 (#1節) (#2節) (#3B節) 口金



使用上のご注意

●竿が大きく負荷を受けている時、グリップより前方 で支えてしまうと集中負荷がかかり、折れやすい 状態になります。特に船べり等にはご注意ください。



●ロッドホルダー、ロッドクランプ付の場合

金属製ロッドホルダー及び金属製ロッドクランプの 使用時において強い締め付けを行いますと、締め付 け部(素材等)の破損が生じる恐れがあります。 この様な破損による損害については当社としては、 保証しかねますのであらかじめご了承ください。


- ●カタログ表示内の「適合ハリス」「錘負荷」でご使用 されていても、急激な合わせやシャクリ及び、無理 な振り込み等をされますと破損に至る場合がござい ます。ご注意ください。
- ●リールに装着した状態で、竿尻に衝撃を与えないで ください。リールの足折れ及び、リールシートの破 損や糸止め部のクラックを招く恐れがございます。 ご注意ください。
- ●万が一、ガイドやリールシートのグラツキや傾きが ございましたら、修理として販売店へお預けください。
- ●仕掛けを巻き上げる際に、巻き過ぎますとサルカン や仕掛けがトップガイドにつかえ、竿先の破損を招 く恐れがございます。特に電動リールご使用の際は 巻き込みに十分注意してください。

初回投入時やバッテリー交換後には仕掛け回収の際 巻き込みによる穂先破損に十分注意してください。 巻き上げの際は、トップガイドの先にゆとりを持た せて取り込んでください。

- ●パイプシートのナットをキック締め過ぎますと、リ ールの足がシートに食い付き外れにくくなる場合が ございます。無理矢理ナットを回しますとナットの フードのカシメが外れ元竿交換となる場合もござい ますので、無理されずに修理として販売店へお預け ください。
- ●竿の内部に、結びコブや糸のヨジレ玉が詰まった場 合は、強い力を加えずに節尻方向に引き出してくだ さい。竿先方向に引っ張ると、より細い節の内面を 圧迫することになります。無理をすると節タテ割れ を招く恐れがございます。
- ●詰まりが取れなかった場合、竹串や長い針金等で突 かれますと除去できなくなるばかりではなく、節を 破損する恐れもございます。詰まりが取れなくなっ た場合は無理されず、何を詰めたかご明記の上、修 理としてお預けください。
- ※なお状態によっては除去できない場合もあります。

道糸の通し方

トップインインターライン は、糸を通したまま仕舞え、 持ち運ぶことができます。 糸通しは乗船の前等、ご使 用前に済ませておくことを お勧めします。




2 道糸をエントランス部の ガイドリングに通します。

ワイヤーの入った状態のまま、エントランスガイド より前の節を伸ばした後に戻しますと、ワイヤーを はさみ込み傷めることがあります。節を戻す場合は、 必ずワイヤーを取り出すか、はさまないようワイヤー を引っ張り上げながら戻してください。



で使用される道糸の注意


- ●先糸は、ご使用できません。
- ※1番節の先端内径は細いため、 糸の結びコブを無理に通そう とすると、1番節が割れたり、



ら引き出し道糸かウキ止めを小さいサイズに換 えてください。

注意 中通しワイヤーご使用上の注意

●中通しワイヤーで糸を通す時には、チチワ部分に絶対 結ばないでください。



付属の中通しワイヤーは、多少クセがつくことが あります。以下の点にご注意ください。

- ●強くしごいたり、折り曲 げたりしないでください。
- ●小さくかつ強く巻いたり しないでください。
- ●保管する際には、指4本 分に軽く巻く程度が最適 です。
- ●使い終わったら必ず竿袋のワイヤーボケットまたは、ワイヤー収納ケースに仕舞うようにしてください。伸ばしたままバッグ等に入れますと、クセがつく原因となります。
- エントランスガイドの上の節を伸ばして、竿全体をエントランスが下向きになるよう傾け、ワイヤー糸通し部をエントランス開口部から出してください。出にくい場合は竿を軽くたたくと出てきます。ワイヤー先端が出た後、先端部を軽く引っ張ると作業のしやすい位置まで引き出せます。



4 ワイヤー先端の糸通し部に糸を通し、タラシを1節分ほど取ってください。





道糸を通したら、スナップ付サルカン等を付けるようにします。道糸が中に引っ込んでしまうようなことを防ぎます。

使用上のご注意

●可動ストッパー方式ワイヤーの使い方



*可動ストッパー方式の場合は可動ストッパーの長さらかじめ確認してからのではさい。尚、次回ので使用ください。尚、可動ストッパーをもとに戻しておくことをお勧めします。






※油性マーカー等で印を付けておくと便利です。

竿の伸ばし方

- ●1番節から順番に1本づつ引き出し、少しひねりなが ら継目を固定します。
- (注)必ず最後に止まるまで伸ばしたことを確認してください。 合わせ部分が濡れていますと、固着する場合がございます。 ご注意ください。
- ●エントランスガイドとリールシートが別の節にある場合は、リールシートと一直線になるように固定します。
- ●糸が通った収納状態から竿を伸ばす場合は、糸を引っ張った状態で伸ばすようにしてください。





合わせ部が緩んだ状態でご使用になられますと口割れや折れを招く恐れがございますのでご注意ください。 (ご使用中に継部のわすかなガタを感じられた時は合わせが緩んでいます。こまめにご確認ください。)

●合わせ部が濡れていますと、固着する場合がございます。 ご注意ください。

竿を仕舞う時のご注意

★ご使用後の仕舞い込み時は、必ず元竿から順番に継目 近くの両側を両手で握り、ヒネリながら押すようにし て、継目の固定を緩めて収納してください。

注意

合わせを緩める際に、一気に力を 入れて竿に手を挟まないようご注 意ください。

1. 糸を巻き取って仕舞う場合

●竿を仕舞う時は、竿を伸ばした状態で仕掛けを切って リールに糸を全て巻き取ってから各節を仕舞い込んで ください。

2. 糸を通したまま仕舞う場合

トップインインターラインは、糸を通したまま仕舞 え、持ち運ぶことができます。

注意

トラブルなくご使用いただくため 必ず以下の注意をお守りください。

- ●エントランスガイドの上の節を仕舞う時はエントランス部で糸が折り返される分、糸が引きこまれます。あらかじめ、その分糸が出るようにして、穂先やインターリングの損傷を防いでください。
- ●逆にエントランスガイドの前の節にその上の節を収納する場合は、竿の内部で糸がたるまないように、糸を張った状態で収納してください。糸が緩んだ状態で収納すると内部で糸が絡む恐れがあります。 下記のいずれかの方法で収納してください。

糸がたるまないように収納する方法

軽いオモリや仕掛けをたらして収納する方法

は軽いオモリに交換してください。竿を傷める恐れがあります。

②節が収納された分オモリの重みで糸が排出されるのを確認しながら仕舞い込んでください。

①重いオモリをご使用の場合

性能しなから仕舞い 込んでください。 リールを巻いて収納する方法 エントランス ①エントランスガイドの 上の節を元竿に収納 してください。

エントランス ガイドの上の節

サルカン等 -

オモリや仕掛け

使用上のご注意



注意

糸が絡んで引っかかった場合は、無理 に1番節を押し込んだり、糸を引き出 したりしないでください。 糸や竿を傷める恐れがあります。



絡んだ場合は上の節を持ち上げて、 糸を上から引き出すとほとんどの 絡みは、簡単に取れます。

上から糸を ゆっくり引き出す 上の節を少し持ち上げる

●万が一、どうしても絡みが取れない場合は下栓をはずして各節を抜いて絡みを取ってください。

<u>⚠</u> 注意

竿を仕舞った状態で強い負荷をかけたまま糸を巻かないでください。 インターリングや道糸を傷める恐れがあります。

竿の収納方法



※必ず錘等を外 て負荷をかけ いようにして ら糸を巻いて

ださい。

●糸を通したまま仕舞っている場合は、節を回転させないでください。糸が絡む恐れがあります。 ●移動時には、トップカバーを必ず使用して節が固定されていることを確認してください。竿を傷めたり、糸

固着した場合の処理

が絡む恐れがあります。

- ●固着は、水が付着した時や、魚の強い引きによって 竿が引き出された場合でも起こることがあります。
- ●固着した継目の両側近くに、ゴムシート等の滑り山めを当てて握り、お互いに逆方向に ヒネリながら押して、

継目を緩めて ください。



この際に一気に力を入れると、竿の継目 に手をはさむ場合がありますので、注意 しながら除々に力を入れてください。

前記の方法で固着が緩まない場合

- ●先ず、元竿の下柱を外し、固着したところより細い部分を必ず抜き取ってください。次に元竿の中に仕舞込んだ竿はそのままにしておきます。
- ●板面等のあまり硬くない水平面に 垂直に立てて、元竿や仕舞い込ん だ竿を誘導管のようにして固着した 2本を垂直にストン、ストンと落とせば、 意外と簡単にはずれます。

<u>↑</u>注意

特に、元竿と元上が固着した場合は、 力まかせに強く落とせば、元竿の竿尻 リングや元竿の破損を起こすことがあ りますのでご注意ください。

⚠注意

竿の構造上、固着を完全に防止する ことはできません。


いずれの方法でも、固着がゆるまない場合は、販売店または最寄りのダイワアフターサービス機関へお申し付けください。

使用後のお手入れ

その他のご注意

注意

- ●タワシ、みがき粉、ベンジン及びシンナーの使用 は絶対に避けてください。竿の塗装面及び時には 竿まで傷める原因となります。
- ※年の汚れは、真水で洗った後に、乾いた布で拭き取ってください。
- ※市販のロッドクリー ナーやワックス等は、 ご使用にならないで ください。塗装面を



みが

- ●ご使用後、竿を濡れたままの状態で保管しないでください。次回のご使用時に固着を引き起こすことがあります。竿が濡れた場合は必ず、節を一本ずつ陰干ししてから保管してください。
- ●乾燥等で節を立てかける際は絶対に倒れない様に してください。折れの原因となるクラック(ヒビ) や破損の恐れがあります。
- ●ご使用後は安全な状態で竿を保管してください。 倒れたり、他のものとぶつかったりすると、破損 することがあります。
- ●車のトランク等に長期間放置しないでください。高温、密閉状態での長期間放置は竿の大敵です。

竿内部のお手入れ

使用後は真水かぬるま湯を通してください。 ベンジンおよびシンナー等の有機溶剤や熱湯等は、竿内部 の特殊表面処理を傷める可能性があります。

の特殊を関連を1880の計算には、2000の 一番節はトップガイドを外して水洗いした後、穂先側から 強く息を吹き込んでいただくようにすると、水分や小さな ゴミを取り除くことができます。



内面の水分等を、ティッシュ等を詰め て拭き取る行為は詰まる恐れがありま すのでお避けください。

●ブリスター (水ぶくれ) の防止

汚れたままの竿を密閉状態にすると、竿内の水分により塗装 面に水ぶくれ状のブツブツが発生します。

これを防止するには、水分を十分拭き取り、風通しの良い場所に陰干しして水分を完全にとってください。

●腐蝕錆の防止

汚れたままの状態にするとメッキ面、その他の加工処理面の 自然退色及び金属部分の腐蝕により、下栓等に不具合が発生 することがあります。これを防止するには塩分、水分、ゴミ 等を完全に拭き取ってください。

- ●カタログ表示の「適合ハリス」「鍾負荷」は、竿を お選びいただく際の慣例上の目安であり、強度を 表したものではありません。
- ●竿のしなりに、糸巻きの厚塗り部の伸びがついていけず、糸目に沿ってヒビが入る場合がございますが、基本機能 (ガイドやシートの固定力) に問いてざいません。現在の技術では糸止め厚塗りものヒビ割れを完全に防止することはできません。
- ●竿の曲がりについて 現在のロッド生産技術上、グラス、カーボンなど 素材の違いを問わず、各部分に発生する若干の がりを100%排除することは不可能な状態です また特に柔軟さを追求したタイプの竿では、強 曲げられた場合などに曲がり癖が残ることが ます。強度機能上は問題ありませんので若干の曲 りはで了承ください。

↑ 注意 凍結時のご注意

寒冷地では厳寒時で使用中竿内部の水が凍結し、で使用できない場合があります。

注意

- ※自重は素材・塗料・部品等により、ばらつきますの 標準自重で表示しております。
- ※全長は合わせの深さ等により、ばらつきますので標 全長で表示しております。標準自重・標準全長、その の仕様も公正競争規約に基づく表示をしております。
- ※年は一本一本手作業で仕上げられています。そのた 商品により多少の色、質感のバラツキが生じる場合 ありますのでご了承ください。
- ※ご使用になられた頻度、または外的要因により発生 た不具合(塗装・メッキ、その他の加工処理面の自 退色、腐蝕、剥離、こすれ傷等)は保証期間内であっ も有償となります。
- ※穂先を詰めたり、ハカマをつけたりする等の改造はないでください。改造後、故障した場合は保証期間であっても有償となります。

その他のご注意

修理部品に関するお願い

パーツを注文される際には、必ず商品名と商品番号をお知らせください。弊社では修理部品は商品番号によって分類しています。

穂先交換などご自分で修理される場合には、商品コード番号をお知らせください。商品コード番号は保証書(メーカー希望小売価格2万円以上の商品のみ、添付しています)、元竿の商品名近くやパッケージのラベルに記載されています。

商品名近くやパッケーシのライルに記載されています。 商品コード番号を控えて、修理の際には必ずご提示ください。





- ●節をお取り寄せ頂いた場合は、調整が必要 な場合がございます。
- ●改造後の責任は負いかねます 改造後の故障については、保証期間中であっても負い かねる場合がありますのでご注意ください。
- ●修理を依頼される時 お買い上げの販売店まで製品(破損部分だけではなく、 製品自体全部)をお預けください。
- ●補修用性能部品の保有期間 弊社はこの製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後 6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。
- ●万一の故障の時 保証書付の商品については、保証書を添えて、お買上げの 販売店までお持ちください。責任を持って修理いたします。

お問い合わせ受付時間 AM9:00~PM5:00(土・日・祝祭日は除く)

電話番号につきましては、誠に勝手ながら予告なしに 変更することがありますので、ご了承ください。

グローブライド株式会社 70XY31502